

## ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS



Fixture  
BFM46215

### PREPARATION

1. Shut off the power at the circuit breaker and remove existing fixture, including the crossbar.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts in a clear area. Be careful not to lose any small parts necessary for installation.
3. Use gloves when handling trim, crystals, and acrylic glass components during installation.


### MOUNTING CEILING PLATE (Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3)

4. Remove the mounting screw (B) from the fixture. Remove the mounting plate from the canopy.
  5. The lamp can switch between four color temperatures (3000k-3500k-4000k-5000K), which can be adjusted to your preference with the switch in the fixture (Fig. 4). **Note**: the switch comes with a detachable cover, remove the cover prior to adjusting the color temperature, reattach the cover after adjustment is made.
  6. Insert the crystal into the groove from the notch, and then slide the crystal to make it close to each other (Fig. 2)
  7. Fix the canopy onto the lamp body with assembly screw (C) (Fig. 3).
  8. Secure the mounting plate to the junction box using the junction box screws (not provided).
- Note: (i) using any other non-original-manufacturer provided junction box screw may result in safety issue;  
(ii) The side of the mounting plate marked "GND" must face out.


### CONNECTING THE WIRES (Fig. 1, Fig. 3, Fig. 5)

9. Connect the driver's input wires to junction box wires as shown in Fig. 4, make sure that all wire connectors (A) are secured. If your outlet box has a green or bare copper ground wire, connect the fixture's ground wire to it. Otherwise, connect the fixture's ground wire directly to the mounting plate using the screw provided. After wires are connected, tuck them carefully inside the junction box.
10. Turn on power to test the fixture.

Fig. 6



Back Plate Dimensions



### HARDWARE

A



Wire Connector  
Qty: 3PCS+1 Extra

B



Mounting Screw  
Qty: 1 PCS+1 Extra

C




Assembly Screw  
Qty: 4PCS+1 Extra



Schonbek, 61 Industrial Blvd, Plattsburgh, New York, 12901  
Phone: 1-800-836-1892 | Fax: 518-563-4228 |  
[www.schonbek.com](http://www.schonbek.com)

## ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fixture  
BFM46215



### WARNING

- IMPORTANT: NEVER attempt any work without shutting off the electricity.
- Read all instructions before installing.
  - System is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC), other applicable installation code(s) and local regulations by a licensed electrician familiar with the operation of the product and the hazards involved.
  - Go to the main fuse box, or circuit breaker panel. Place the main power switch in the "OFF" position and unscrew the fuse (s) or switch "OFF" the circuit breaker switch (es) that control the power to the fixture (s) or room that you are working on.
  - Place the wall switch in the "OFF" position.
  - FAILURE TO INSTALL THIS FIXTURE IN ACCORDANCE WITH THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH AND/OR PROPERTY DAMAGE.
- CAUTION
- All parts must be used as indicated in these instructions. Do not substitute any parts, leave parts out, or use any parts that are worn out or broken. Failure to follow this instruction could invalidate the ETL/CETL Listing of this fixture.
  - When handling the fixture, do not apply pressure to the LEDs or bulbs. Hold the fixture by the base only.
  - Do not exceed maximum wattage noted on the fixture. Use only the recommended LED or standard lamps with the fixture.

### ADVERTENCIA

- IMPORTANTE: NUNCA trate de hacer ningún trabajo sin desconectar la electricidad.
- Lea todas las instrucciones antes de instalar.
  - El sistema tiene por objeto la instalación de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, y otros códigos de instalación y reglamentos locales aplicables, por parte de un electricista autorizado que esté familiarizado con el funcionamiento del producto y los peligros involucrados.
  - Vaya a la caja de fusibles o al panel de disyuntores principal. Ponga el interruptor principal de alimentación en la posición de "APAGADO", y desenchufe los fusibles o "DESCONECTE" los disyuntores que controlen la alimentación a los dispositivos o la habitación en los que usted está trabajando.
  - Ponga el interruptor de pared en la posición de "APAGADO".
  - EL HECHO DE NO INSTALAR ESTE DISPOSITIVO DE ACUERDO CON ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN UNA LESIÓN PERSONAL GRAVE O LA MUERTE, Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

### PRECAUCIÓN

- Todas las piezas deben usarse como se indica en estas instrucciones. No sustituya ninguna pieza, no deje piezas fuera, ni utilice ninguna pieza que esté desgastada ni rota. El hecho de no seguir estas instrucciones podría invalidar la certificación ETL/CETL de este dispositivo.
- Al manipular el dispositivo, no aplique presión a los LED ni las bombillas. Sujete el dispositivo solo por la base.
- No exceda la potencia máxima indicada en el dispositivo. Use solo los LED o las bombillas estándar recomendados con el dispositivo.

### ADVERTENCIA

- IMPORTANTE: NUNCA trate de hacer ningún trabajo sin desconectar la electricidad.
- IMPORTANT: Ne JAMAIS entreprendre des travaux sans couper l'électricité.
- Lire toutes les instructions avant l'installation.
  - Ce système est conçu pour être installé conformément au Code national de l'électricité ou d'autres codes d'installation et réglementations locales en vigueur par un électricien agréé connaissant le fonctionnement de ce produit et les dangers qu'il comporte.
  - Aller à la boîte à fusibles ou panneau principal de disjoncteurs. Placer l'interrupteur d'alimentation principal sur « ARRÊT » et dévisser le ou les fusibles ou mettre sur « ARRÊT » le ou les disjoncteurs qui contrôlent l'alimentation du ou des appareils électriques ou de la pièce dans laquelle vous travaillez.
  - Mettre l'interrupteur mural sur « ARRÊT ».
  - NÉGLIGER D'INSTALLER CET APPAREIL CONFORMÉMENT À CES INSTRUCTIONS RISQUE D'ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES PERSONNELLES OU LA MORT AINSI QUE DES DOMMAGES MATÉRIELS.
  - MISE EN GARDE
  - Toutes les pièces doivent être utilisées comme indiqué dans ces instructions. Ne remplacer aucune pièce, ne laisser aucune pièce de côté ou n'utiliser aucune pièce usée ou cassée. Le non-respect de cette directive peut invalider l'homologation ETL/CETL de cet appareil.
  - Lors de la manipulation de cet appareil, n'appliquez aucune pression sur les LED ou les ampoules. Maintenez l'appareil par la base uniquement.
  - Ne pas dépasser le nombre de watts maximum indiqué sur l'appareil. N'utiliser que les DEL ou ampoules standard recommandées dans cet appareil.

## ASSEMBLY & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Fixture  
BFM46215



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4 Wiring



Fixture Wires Black or Smooth	House Wires Black (Live)
Fixture Wires White or Ribbed	House Wires White (Neutral)
Fixture Wires Bare wire (Ground)	House Wires Green or Bare Copper (Ground)

Fig.5 Switch

